

Procedura di SET UP

La centralina Gipro-DS deve essere programmata dopo l'installazione. Una volta acceso il motore, il display conterà in decrescere (dal 6 all'1) indicando che la memoria e' vuota. La lettera " L " indicherà che la procedura di Set Up è pronta.

- Sollevare ruota posteriore sul pavimento usando uno cavalletto ed avviare il motore in folle.
Il display mostrerà il numero 1 lampeggiante.
Selezionare la prima marcia, rilasciare la frizione e tenere il motore ad un regime di rotazione costante.
Il display lampeggerà velocemente mentre memorizza la marcia.
- Quando il display mostrerà il numero "2", inserire la seconda marcia.
Ripetere l'operazione per tutte le marce (fino alla 5 o 6).
- Se la moto ha 5 marce, aspettare fino a quando il numero 6 lampeggerà, poi tirare la frizione e spegnere il quadro della moto.
Se la moto ha 6 marce, aspettare fino a che il numero 6 smetterà di lampeggiare.

Ora l'unità è programmata e dovrebbe indicare le marce correttamente.

Una volta acceso il motore, il display conterà in crescere (dall'1 al 6) indicando così la corretta regolazione.

Procedura di RESET

Se alcune marce non dovessero essere indicate correttamente, resettare l'unità e riprogrammarla nuovamente.

Se si installa un dispositivo SpeedoHealer (o altro dispositivo ricalibratore di velocità), se si varia la corona o il pignone, e comunque se il fattore di calibrazione viene modificato successivamente alla procedura di Set Up , molto probabilmente bisognerà resettare il GIPRO DS e riprogrammarlo nuovamente.

Accendere il quadro della moto e mentre il display del GIPRO mostra i numeri progressivi da 1 a 6, spegnere l'unità interrompendo il conteggio.

Ripetere questa operazione per 6 volte consecutive, e comunque fino a quando il display mostrerà il conteggio inverso (dal 6 all' 1) . Al termine del conteggio dal 6 all' 1 comparirà la lettera " L " ad indicare che la procedura di Set Up è pronta.

Nella maggior parte delle moto, si può accendere o spegnere il display semplicemente girando l'interruttore RUN/OFF.

Altrimenti, si può ottenere lo stesso risultato girando la chiave d'accensione; oppure disconnettendo/riconnettendo il connettore del Gipro DS mentre il motore e' acceso.

Alla successiva accensione, il display inizierà a contare in decrescere (dal 6 all'1).
Ora la memoria e' pulita e si può procedere alla programmazione.