

GI-pro X TYPE

Cablaggio F21308 GPX_U01

Istruzioni di installazione su :

Yamaha V Max 1700 2009 ->

Installazione :

- 1) Rimuovere la copertura anteriore del finto serbatoio.
- 2) Collegare il filo ROSSO del cablaggio GI-pro X ad un positivo 12v sotto chiave (Es. positivo +12v teleruttore avviamento, filo di colore BLU con traccia BIANCA).
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente.
- 3) Collegare il filo NERO del cablaggio GI-pro X al terminale negativo della batteria.
- 4) Individuare il filo BIANCO con traccia GIALLA sul connettore più grande della centralina motore (ECU) ovvero il pin 32.
Collegare il filo BIANCO del GI-pro X al filo bianco/giallo tramite il morsetto rubacorrente.
- 5) Individuare il filo GRIGIO sul connettore più piccolo della centralina motore (ECU) ovvero il pin 10.
Collegare il filo VERDE del GI-pro X al filo grigio tramite il morsetto rubacorrente.